## Aufbauanleitung



Liebes Apotheken-Team,

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des TOPITEC® Experts.

Bitte beachten Sie unsere Hinweise, wenn Sie das Gerät auspacken.

Bitte lesen Sie vor der Aufstellung/Inbetriebnahme sorgfältig die Anleitung durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

## Ihr TOPITEC® Experten Team





1. Entfernen Sie behutsam sämtliches Verpackungsmaterial.



2. Heben Sie den TOPITEC® Expert langsam aus dem Karton. **Unser TIPP:** Lassen Sie sich von einer Kollegin oder einem Kollegen helfen.

Das Gerät ist recht schwer.







3. Entfernen Sie das Schutzmaterial vom TOPITEC® Expert.







4. Um das Gerät nun an den vorgesehenen Platzt zu stellen, muss es aus dem letzten Teil der Verpackung gehoben werden. Treten Sie dafür nah ans Gerät und klemmen Sie den Schaumstoffsockel zwischen Ihre Füße. Dann lässt sich der TOPITEC® Expert leicht aus dem Sockel heben.





5. Prüfen Sie nun den Inhalt mit dem Zubehör auf Vollständigkeit.

## Enthalten sein sollte:

- Bedienungsanleitung und Schnellstart
- Netzkabel
- TOPITEC® Kruken-Aufnahme 20/30 g (2017)
- TOPITEC® Kruken-Aufnahme 50-200 g (2017)
- Erstausstattungs-Satz für TOPITEC® Rezeptur-Dosen
- Mischwerkzeug für Groß-Gefäße
- Mischdeckel für Groß-Gefäße (2 Stück)
- Dichtungsringe für Mischdeckel (6 Stück)
- Werkzeugwelle für Mischscheiben
- Werkzeugwellen-Reinigungsbad
- Quittungsblock mit TOPITEC® Kruken Anwenderinfo





## Viel Erfolg.

Brauchen Sie Hilfe bei der ersten Benutzung?

Schauen Sie sich doch einfach unter www.topitec.de unsere kurzen Filmsequenzen an oder nutzen Sie den in Ihrem Lieferumfang enthaltenen Schnellstart.

Stand: 04/2018

